

Una volta installata la stampante tramite disco e USB, scaricare ed avviare il Diagnostic Tool che troverete nel dettaglio della stampante al seguente link:

https://www.etichetteshop.it/prodotti/stampanti/Printex/TT2300.aspx

• SE IL DIAGNOSTIC TOOL NON DOVESSE PARTIRE scaricare il programma per creare la porta virtuale dal seguente link: <u>https://www.etichetteshop.it/prodotti/stampanti/Printex/TT2300.aspx</u>

Installiamo e proseguiamo con la versione "demo"



Una volta aperto, clicchiamo su "ADD" per aggiungere una porta virtuale COM, a questo punto eseguiamo il Diagnostic Tool e dovrebbe avviarsi normalmente.

Selezionare DRIVER e il Driver della stampante GPrinter GP-1125T:



In Ethernet Setup inserire un indirizzo IP della VOSTRA rete, con la stampante collegata via USB:

🚇 Diagnostic Tool	
About Exit	
Printer Configuration File Manager Ethernet Setup Command Tool Inter	face Select
Printer new IP address: 192.168.1.185	Set New IP Address
Printer new Ethernet ID: 0	Set New Ethernet ID
Printer Configuration File Manager Ethernet Setup Command Tool Interf Printer new IP address: 192.168.1.185 Printer new Ethernet ID: 0	face Select Set New IP Address Set New Ethernet ID

A questo punto con la stampante ACCESA, premere SET NEW IP ADDRESS (la stampante emetterà dei "bip")



Andiamo adesso in "stampanti e scanner" e sulla nostra stampante entriamo in "proprietà stampante" selezioniamo "aggiungi porta"

riopiica (spiniter of Thesh	(Copia i	,			
Sicurezza	Font		St	umenti	Informazion	ni
Generale	Condivisione	Porte		Avanzate	Gestione c	olori
S Gr	orinter GP-1125T (Copia 1)				
nvia stampa oorta libera s	alle seguenti port elezionata.	e. I docur	menti	saranno stamp	ati sulla prima	
Porta	Descrizione		Stam	pante		^
USB014	Porta stampante	e virtu	DYM	O LabelWriter 4	450 (Copia 2)	
USB001	Porta stampante	e virtu	TSC 1	re200, sato ws	412	
USB006	Porta stampante	e virtu	SATO WS408 (Copia 1)			
USB010	Porta stampante	e virtu	Argox iX4-240 PPLB (Copia 1)			
USB005	Porta stampante	e virtu	Broth	er QL-570 LE		
USB002	Porta stampante	e virtu	DYM	O LabelWriter 4	450 Twin Tu	
USB007	Porta stampante	e virtu	SATO	WS408		v
Aggiungi	porta	Elimina	porta	Co	nfigura porta	
Attiva sup	porto bidirezional	e				
Attiva poo	l di stampa					
	ОК		Annu	la Appli	ca	?

Selezioniamo: Standard TCP/IP Port e Nuova Porta

🖶 Proprietà - Gprinter GP-1125T (Copia 1)

HP Standard TCP/IP Po Local Port	ırt	_	Aggiunta g	guidata porta stampante standard TCP/IP	
pdfcmon Standard TCP/IP Port Nuovo tipo di porta	Nuova porta	Annulla		Aggiunta guidata p standard Questa procedura guidata per una stampante di rete. Printa prifericia su accesa 2. la rete sia connessa e con	orta stampante TCP/IP consente di aggiungere una porta arsi che: frigurata.
USD010 Dente sterre	ante virtu Argox iX4-240 P	PLB (Copia 1)			

×

Aggiungiamo il nostro IP



Aggiunta guidata porta stampante standa	rd TCP/IP			
Aggiungi porta Specificare il dispositivo a cui aggiunge	re la pota.		Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP Rilevamento porta TCP/IP in corso Wrodows: èn corso infevamento della porta TCP/IP. Al temine il sistema passerà alla pagina successiva.	2
Immettere il nome della stampanto desiderato.	e o l'indirizzo IP e un nome di porta per il dispositivo			
Nome o indirizzo IP stampante:	192.168.1.185		Windows: rilevamento della porta stampante TCP/IP in corso Al termine del rilevamento, verrà automaticamente visualizzata la pagina successiva.	
Nome porta:	192.168.1.185			
	< Indietro Avanti > Annulla	inizierà la ricerca:	< Indietro Avanti >	Annulla

Apparirà questa schermata, andiamo avanti e premiamo su Fine

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP	Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP				
Utteriori informazioni sulla porta necessarie Impossibile identificare il dispositivo.		Completament stampante TCF	to dell'Aggiunta guidata porta P/IP standard.		
Impossibile trovare il dispositivo sulla rete. Verificare che: 1. Il dispositivo sia acceso. 2. La rete sia connessa.		È stata selezionata un	a porta con le seguenti caratteristiche.		
 a dispositivo sia configurato correttamente. L'indirizzo nella schermata precedente sia corretto. 		SNMP:	No		
Tornare alla schermata precedente, correggere l'indirizzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete		Protocollo:	RAW, Porta 9100		
oppure, se si è certi che l'indirizzo sia corretto, selezionare il tipo di dispositivo desiderato.		Dispositivo:	192.168.1.185		
Tipo di dispositivo		Nome porta:	192.168.1.185_3		
Standard Generic Network Card V		Tipo di scheda:	Generic Network Card		
O Personalizzata Impostazioni		Per completare la pro	ocedura guidata, scegliere Fine.		
< Indietro Avanti > Annulla			< Indietro Fine Annulla		

Torniamo in Proprietà stampante e selezioniamo il nostro indirizzo IP appena creato, diamo applica e ok



Sicurezza	Font	Font Strumer		nti	Informazioni	
Generale	Condivisione	Porte	A	vanzate	Gestione cold	
S Gpri	inter GP-1125T (Copia 1)				
nvia stampa al orta libera sel Porta	lle seguenti port ezionata. Descr	e. I docume	enti sara	nno stamp	ati sulla prima	
	Deste			CATO INCADO		
	Porta	stampante	virtu	TSC TE210		
	Porta	stampante	virtu	Prother OL 700 (Conin 1		
	Porta	stampante	virtu	Brother C	L-700 (Copia I	
	Porta	stampante	virtu	BIXOLON	ISLP-1X220	
192.168.1.1	185 Porta	TCP/IP star	ndard			
✓ 192.168.1.1	185_1 Porta	TCP/IP star	ndard	Gprinter	GP-1125T (Copi	
< /					>	
Aggiungi p	oorta	Elimina p	orta	Co	nfigura porta	
] Attiva suppo] Attiva pool o	orto bidirezional di stampa	e				

Scolleghiamo la stampante dall'USB, spegniamola, attacchiamo il cavo di rete e riaccendiamola.

A questo punto tasto destro del mouse sulla stampante e apriamo "visualizza stampa in corso" si aprirà questa schermata. Apriamo "stampante" e se c'è scritto usa stampante ONLINE pigiamo su quello, altrimenti non facciamo nulla.

Gprinter GP-1125T (Copia 1)					×	
i <mark>mpante D</mark> ocumento Visualizza						
Connetti	Proprietario	Pagine	Dimensioni	Inoltro	× I	
Imposta come stampante predefinita						
Preferenze stampa						
Aggiorna driver						
Sospendi stampa						
Elimina tutti i documenti					- 1	
Condivisione						
Usa stampante offline					>	
Proprietà						
Chiudi						

Aprite Copernico ST e stampate.